

April 1973

701



Service-Anleitung

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Technische Daten

Stromart

Wachselstrom III - 60 Hz, phne Umschaltung des Motors

Netzspannungen

\$10 - 130 Volt, 220 - 240 Valt

Antriub

elektronisch geregeltes Dirakt-Antriebssystem. Dual EDS 1000

Leistungstufnahme

ca. 2,5 Wat1

Mosor bel Spielbetrieb < 50 mW

Stromau (nahma

an 220 V 50 Hz

bel Anlauf 60 mA

bei Spielbetrieb

20 mA

an 110 V 60 Hz: bei Anlauf 110 mA

bei Spielbetrieb za. 38 mA

Anlaufzeit (bis zum Erreichen der Nenndrehzeht)

2 - 2,5 s bei 33 1/3 U/min

Plattenteller

zichtmagnatisch, dynamisch ausgewuchter, abnehmbar 2,9 kg, 305 mm ø

gesamte Orehmasse des Antriebssystems (Rotor mit Plattenteller) 4,4 kg. Trägheitsmoment 460 kp cm²

Plattenteller-Drehzahlen.

33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar, Tonarmaufsetzautomatik mit der Drehzahl-Umschaltung gakoppelt

Toohõhen-Abstimmung

für beide Drehzahlen separat, jewells mit Oreh-Widerstand einstellbar, mit Eichskalen, Regelbereich 8 %

Dreheshikontrollo

mit Leuchtstroboskop für Plattersteller-Drewzahlen 33 1/3 und 45 U/min, auf 50 oder 50 Hz einstellbar

Empfindlichkeit des Leuchtstrobockops für 0,1 % Drehzehlabweichung

Striche pro Minute bei 50 Hz.
7.2 Striche pro Minute bei 60 Hz.

Geram teleichlauffehler

(bowertet nach DIN 45 507)

< ± 0.03 %

Stömpannungsabstand (nach DIN 45 500)

Rumpel-Fremdsperknungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 50 d8 > 70 dB

Tonirm

verwindungssteifer, überlanger Alu-Rohrtonarm is auperfladies Kardanischer Verpunkt-Spitzenlagerung, Tonarm-Balancegewicht mit zweifach wirkseiner Schwingungsdämpfung (2 × Anti-Resonator)

Wirksame Tonarmlänge

722 mm

Krögfungswinkel

25° 20°

Tangentister Spurfahlwinkel

0.160/mm

Tonarm-Lagerreibung

(bezogen auf die Abtastspitze)

vertikal < 0,007 p

horizontal < 0,015 p

Authagekraft

von 0 bis 3 p stufenios regelbar, min 1/10 p-Knilbrierung im Bereich von 0 · 1,5 p, betriebssicher ab 0,26 p Auflagekraft

Tonebnehmerkopf (Systemträger)

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit 1/2 Inch. Befestigung und einem Eigengewicht von 2 bis 10 g (inkl. Befestigungsmaterial)

Einstellbarer Überhang

Б лип

Tonebachmerrystem

siehe separates Datenblatt

Gewicht

10,9 kg

Abmemungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt


sind der Einbauenteitung zu entnehmen



EDS 1000

R 7/B Frequenzverdopplung, double I R 11/14/18 Symmetrie Tachospansu


symétrie de la tension de vitesse R 16 Symmetrie Hallspannung, symm



Spannungen gemessen mit McEinstrument (7 – 10 MOhm Eingangswiderstand) gegen Masse Voltages measured with measuring instrument (7 – 10 MOhm Input resistance) to ground Tensions measurées avec instrument de meaure (7 – 10 MOhm résistance d'entrée) contre masse (1) Yhole — Amillande.

Fi 15 R3 **B1** R 19 R 13 R4 R R16 PIZ. R#0 飛ば R5 配移 R 14 125 R 52 R11 04 C C51 C52 Ċ1 C3 C2

S 1000



pannung, operating voltage, tension de fonctionnement deinstellung, speed adjustment, ajustement de tours 33 1/3 deinstellung, speed adjustment, ajustement de tours 45 debregulierung, speed fine ajustment, réglage précis de tours 33 1/3 debregulierung, speed fine ajustment, réglage précis de tours 45 naverdopplung, double frequency, doublage de fréquence symmetrie Tachospannung, symmetrizing the speed indicator voltage, tension de vitesse

trie Hallspannung, symmetrizing the Nall voltage, symétrie de la tension de Hall

Belastbarkeis der Widerstände Resistor loading capacity Capacité admissible de charge des résistances


#10		R2I P1	R22 R29 R23 R28	R24		R30	R32 R33		R34	R35
RTT Bros.	R20 R2	26 RS	R6	R25		83)			R37	F 36
15.00	- 11.		05		CG	£7	C8 C10	¢3		

Inhalt

	Seite
Technische Daten	2
	3, 4
Schaltbild Elektronik-Direkt-Antrieb-System Dual EDS 1000	6, 7
	8
Funktionsbeschreibung	9
Drehzahlragelung	10
Montageanleitung Dual ED\$ 1000	10
Stroboskop	11
Stroboskop-Gilmmlampe brennt nicht	11
Tonhöhensbstimmung	11
Nerandrehzahl liegt am Rande des Regelversiches der Tonhöhenabstimmung	12
Tonorm und Tonarmlagerung	12
Einstellen der Tonarmlager	13
Antiskating-Elnrichtung	13
Tonarm wird belm Aufsetzvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert	14
Sewegung behindert	14
Vertikale Tonormbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	
Tonarmsteuerung	14
Tonarmlift	15
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallpfatte auf	15
Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf	15
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schneil auf die Schafiglatte ab	15
Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers	4.0
auf die Stütze zurück	15
Startvorgang	16
Manueller Start	\$6
Stoppschaltung	16
Kurzschließer	16
Abstellvorgang	17
Tonerm bewegt sich bei Auflagekraft- und Antiskating-Skala in 0-Stellung	17
Beim Aufsetzvorgeng machen sich Störgeräusche bemerköbr	17
Keine Wiedergabe	17
Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab	17
Akustische Rückköpplung	1.7
Plattenteller bleibt nach dem seibsträtigen Aufsetzen auf die Schallplatte stehen	18
Tonarm bleibt beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm-Schallplatte hängen	1B
Tonarm schwenkt nach Betätigen des Schalthebels nicht ein	18
Schmieranwelsung	19
Ersatzteile	19, 2D
Explosionsdarstellung, Teile über der Platine	21
Explosionsdarstellung, Teile unter der Platine	22
	23 - 24
Ensatzheile	25
Tonsbriehmer-Anschlußschems	

10. 10 I.MM

15



Elektronik-Direkt-Antriebs-System Dual EDS 1000

Bei dem spezieil für den Dual 701 entwickelten EDS 1000-Motor handelt er sich um einen längsamlaufenden, kollektorlosen Gleichstrom-Elektronik-Motor, der seine Energie aus einem stabilisierten Netzteil bezieht.

Die sonst bei Gleichstrom-Motoren (blicherweise vom Kollektor vorgenommene mechanisch-elektrische Umschaltung (Kommutierung), wird beim Dual EDS 1000-Motor von zwei Hallgeneratoren elektronisch gesteuert. Diese beiden Hallgeneratoren steuern – in Abhängigkeit von der Jeweiligen Rotor-Stellung – vier Schalttransistoren, die wiederum bewirken, daß in den Feldspulen des Rotors ein magnetisches Drehfeld entstehs, durch welches die vier Magnet-Paare des Rotors fortlaufend angezogen bzw. abgestoßen werden. Durch des (ladurch ausgeübte Drehmoment wird der Rotor – und mit ihm der Plattenteller – in eine gleichförmige Drehung versetzt.

Eine in den jeweits nicht eingeschälteten Motorwicklungen induzierte drehzehlabhängige Spannung (Tacho-Spannung) wird ausgekoppelt und steuert die elektronische Regelschaftung. Diese sorgt dafür, daß selbst minimalste Abweichungen von der jeweitigen Soll-Drehzahl durch eine Veränderung des Moterstrones im Sekunden-Bruchteilen ausgeglichen werden. Gleichteufschwankungen treten daher praktisch nicht auf.

Die absolute Einhaltung der Nenn-Drehzahl ist mit diesem Regelsystem kein Problem mehr.

Der oben erwähnte Hallgenerator ist ein magnetisch steuerbares Halbleiter-Element, das nach dem Physiker II. Hall benannt wurde. Beim Hall-Effekt wird durch die Einwirkung eines Magnetfeldes auf den Hall-Generator eine der Stärke des Magnetfeld annähernd proportionale Spannung erzeugt, daren Polarisät von der Richtung des Magnetischen Flusses abhängig ist.

Der Hallgenerator wird von einem Steuerstrom durchflossen, Wird nun senkrecht zur Fläche des Hallgenerators ein Magnetfeld wirksam, so entsteht die sogenannte Hallspennung. Bei konstantem Steuerstrom ist diese Hallspannung von der Richtung und Stärke des Megnetfeldes ebhängig. Wird des Magnetfeld umgapolt, ändert sich auch die Polarität der Hallspannung. Ohne Magnetfeld ist die Hallspannung Null. Dieser Effekt wird zur Steuerung des Dual EDS 1000-Motors ausgenutzt.

De der Motor mit Gleichstrom aus einem stabilislerten Netzteil betrieben wird, arbeitet er unabhängig von Netzspannungs- und Frequenz-Schwankungen.

Ausgelegt ist der Motor als achtpoliger Scheibersläufer. Der Rotor trägt innen einen Ringmagnet aus Bariumferrit, der an seiner unteren Stimfläche achtpolig magnetisiert ist. Eine mit dem Rotor verbundene nutenlose Stahlscheibe dient als magnetischer Rückschluß,

Die Feldwicklungen des Motors sind eisenlos und in einen Kunststoffträger eingebettet. Die Feldwicklungen bestehen aus 16 bifflar gewickelten Spulen, die in zwei Ebenen übereinander angeordnet sind. Die acht Spulen der unteren Ebene sind jeweils um 22 50 gegenüber der oberen Ebene versetzt. Itt jeder Ebene befindet sich je ein Hallgenerstor in der Mitte einer Spule. Die beiden Hallgeneratoren sind ebenfalls um 22,50 gegenelnander versetzt.

Die einzelnen Wicklungen - insgesamt 32 Stück - sind so zusammengeschaltet, daß sich vier rundum laufende Wicklung» stränge ergeben.

Gegenüber anderen direkt angetriebenen Plattenspieler ist beim Dual EOS 1000-Motor keinerlei magnetische Fesselung bzw. Rückstellkraft (Polfühligkeit, Polfucken) vorhanden, wie man durch Drehen des Rotors leicht feststellen kann. Durch die eisenlosen Feldspulen treten außerdem keine Hystereseoder Wirbelstrom-Verluste sowie keine störenden Nutenfrequenzen auf.

Öaraus resultlert ein völlig vibrationsfreier Leuf des Motors, sowie die geringe Leistungsaufnahme von waniger als 50 mW während des Spielbetriebes (die Elektronik ist dabei nicht berücksichtigt). Auf Grund dieses vibrationsfreien Laufes kann der Motor starr mit der Platine verbunden werden. Die Elektronik selbst gliedert sich in den Schalt-, den Kommutjarungs- und den Regeltell (siehe Blockschaltbild).

Fig. 3 Netzplatte (Bestückungsseite)





Fig. 4 Biockschaltbild




Funktionsbeschreibung

Die 4 Wicklungsstränge liegen jeweils im Kollektorstromkreis der 4 Schafttransistoren T 4 bls T 7 (Fig. 5) und sind sternförmig in einem Punkt zusammengeschaltet. Dieser Punkt ist mit dem Minuspol der Spelsespannung verbunden.

Die in Fig. 6 damestellte Stellung des Rotors bewirkt, daß das Magnetfeld des Südpols eines Polipaares am Anschluß 11 des Hallgenerators H 1 din negativ gepoltes Hallspannungsmaximum entstehen läßt.

Der Transistor T 4, dessen Basis mit dem Anschluß 11 des Hallgenerators H 1 verbunden ist, erhält daher eine negetive Basis-Emitter-Spannung und wird voll durchgeschaltet, somit wird der im Kollektorteil Hegende Wicklungsstrang W 1 vom Strom durchflossen bzw. eingeschaltet.

Der Transistor T.B., dessen Basis mit dem Anschluß 9 des Hallgenerators H. 1. verbunden Ist, wird durch das positive Hallspannengspotential gesperrt.



Da sich der Hallgenerator H 2 während dieser Zeit in der neutralen Zone des Magnetpolpaares befindet, entstehen an seinen Anschlüssen 7 und 5 keine Hallspannungen. Die mit diesen Anschlüssen verbundenen Transistoren T 6 und T 7 sind daher ebenfalls gesperat.

Der eingeschaftete Wicklungsstrang W 1 (Fig. 7s) bewirkt eine Drehbewegung des Rotors im Uhrzeigersinn von 22 1/2°, Dieser Zyklus spielt sich, jeweils elektrisch um 90° versetzt, nacheinander in allen 4 Wicklungssträngen ab.

Es ergibt sich samit folgender Bewegungseblauf:

Nach der 1. Orehpause (Fig. 7 b) befindet sich der Hallgenerator H 1 im der neutralen Zone eines Magnetpolpaares. Ein Südpol steht run genau über dem Hallgenerator H 2 und bewirkt nun ebenfalls an dessen Anschluß 7 ein negativ gepoltes Hallspannungsmaximum, das über den Transistor T 6 den Wicklungsstrang W 3 einschaltet. Alle übrigen Transistoren sind gesperrt. Der Rotor dreht sich nun erneut um 22 1/20 durch die Im Wicklungsstrang W 3 erzeugten magnatischen Felder.


Nach Ablauf der 2, Drehphase (Fig. 7c) befindet sich der Hallgenerator H 2 in der neutralen Zone eines Magnetpolpaares. Der Hallgenerator H 1 liegt nun genau unter einem Nordpol und es entsteht eine umgepolte Hallspannung, d.h. das negetiv gepolte Hallspannungsmaximum liegt nun am Anschluß 9, das über den Transistor T 5 den Wicklungsstrang W 2 durchschaltet.

Die übrigen Transistoren sind gesperrt. Der Rotor dreht sich erneut um 22 1/20 weiter.

Nach dieser 3. Drehphase [Fig. 7d) befindet sich der Hallgenurator H 1 im der neutralen Zone. Über dem Hallgenerator H 2 steht ein Nordpol und bewirkt an dessen Anschluß 5 eine negative Hallspannung, die über den Transistor T 7 den Wicklungsstrang W 4 einschaltet. Es erfolgt eine weitere Drehung des Rotors um 22 1/29.

Nach Ablauf dieser 4. Drehphase beginnt der Vorgang von neuem. Somit entsteht ein fortlaufendes Drehfeld, das den Rotor gleichmäßig mitnimmt.

Steht der Rotor z.B. zwischen 2 Wicktungssträngen, denn werden beide Hallgeneratoren Jeweils von einem Teitfluß eines Magnetpolpsores durchsetzt und steuern somit 2 Schalttransistoren teilweise auf. Der Strom verteilt sich entsprechend auf 2 Wicklungsstränge. Beide Wicklungsstränge sind gleichzeitig an der Drehmomentbildung beteiligt und ergeben zusammen wieder das Drehmoment eines voll geschalteten Wicklungsstranges, Das Drehmoment ist daher in jeder Stellung des Potors nahezu konstant.



Drehzahlregelung

Ourch die Drehbewegung des Rotors werden in den nicht durchgeschalteten Wicklungssträngen Spannungen induziert, die über die Dioden D E bis D 9 ausgekoppelt werden, Manerhält somit eine der Drehzehl proportionale Techospannung.


Über einen Spannungsteiler gefangt die Tachöspannung zum Anschluß 4 des Operationsverstärkers im Regelteil und wirkt der dort anliegenden Spannung entgegen, Am Anschluß 5 des Operationsverstärkers liegt eine stabilisierte Spannung,

Beim An-bzw., während des Hochlaufs des Motors ist das Potential am Anschluß 4 des Operationsverstärkers gegenüber dem Anschluß 5 mehr oder weniger positiv. Der Operationsverstärker steuert in diesem Zustand über den Transistor T 9 den Transistor T 8 voll durch, T 8 flegt als regelbarer Widerstand im gemeinsamen Emitterkreis der 4 Schelttransistoren, durch die somit nacheinander praktisch der volle Schaltstrom fließen kann.

Die Soll- bzw. Regeldrehzahl ist dann erreicht, wenn am Anschluß 4 des Operationsverstärkers dasselbe Potential liegt wie am Anschluß 5, denn in diesern Moment steuert der Operationsverstärker über Tig des Trensister Tig zu. Dadurch erhöht sich der Widerstand von Tig, der Motorstrom sinkt und die Drehzahl kann sich somit nicht weiter erhöhen. Durch Umschalten bzw. Verändern des Spannungsteilers im Regelkreis läßt sich die Regeldrehzahl vorwählen bzw. versändern.

Bel sinkender Drehzahl würde sich das Potential am Anschluß 4 des Operationsverstärkers so ändern, daß sofort wieder über T 9 der Transistor T 8 voll durchgesteuert würde. T 8 würde dadurch niederohmig, die Folge wäre ein starkes Anstelgen des Motorstromes und damit der Drehzahl.

Da dieser Regelvorgang bereits bei minimalen Abweichungen von der Solldrehzahl einsetzt, erhält man eine konstante und von Belestungsschwankungen unabhängige Orehzahl.



Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min kann mit Hilfe der Stroboskop-Einrichtung auch während des Spieles kontrolliert werden. Dreht sich der Plattenteller (2) exakt mit 33 1/3 oder 45 U/min, bleibt die Ströchmarkierung des Stroboskops scheinber stehen. Läuft die Merkierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzehl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer, als es der jeweiligen Nenndrehzehl entspricht. Die Einstellung erfolgt für die Plattenteller-Drehzehlen 33 1/3 und 45 U/min getrennt mit den Drehknöpfen "pitch" (53).

Montageanleitung Dual EDS 1000

Für die Reparatur des Dual EDS 1000 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig, Eingriffe in Motor oder Motorelektronik dürfen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden, Kosten, die durch Fremdeingriff entstehen, gehen zu Lasten des Einsenders.

Auchau

Plattenteller (2) abheben. Gehäuse des Netzteils (1271 nach Entfernen der Schrauben (142) abnehmen, Kabel für die Betriebsspannung an der Netzplatte (153) ablöten. Achtung: Kabel nicht motorseitig lösen, es muß mit dem

Motor verbunden bleiben,

Anschlüsse an der Reglerbrücke (196) ablöten und Kabelschelle (157) lösen, Isolierschlauch mit den Anschlußfeitungen so durch die Aussparungen der Einbauplatte (48) führen, daß diese frei vom Motor abstehen, Isolierschlauch herunterziehen, Idealscheibe (120) abziehen, Kurvenrad (118) abnehmen.

Achtung: Auf Kugel (165) in der Abstellschiene (164) sch-

ten (kann herausfallen).

Feder (145) und Sperrklinke (146) aushängen, Kugel (165) herausnehmen, Lagerpieiler (119) und Sechskantmuttern (99) abschrauben, Start-Taste (55) einschalten und blockleren, so daß der Schaltarm (138) das Motorgehäuse nicht berührt. Die drei Schrauben (3) lösen und entfernen, Motor anheben und darauf achten, daß die Litzen in den Platinenaussparungen Ifiir die Rippen der Befestigungstappen) geführt werden. Der Motor ist dazu etwas im Uhrzeigersinn zu drehen, Isolierschlauch wieder über die 6 Anschlüsse schieben und Motor für die Rücksendung in den Originalkarton bringen,

Einbau

Motor der Verpackung entnehmen, Isolierschlauch abziehen und beim Einsetzen des Motors darauf achten, daß die Litzen-Austrictöffnung zum Lichtschacht (101) der Stroboskopanzeige weist. Motor und die übrigen demontierten Teile nun In umgekehrter Reihenfolge, wie unter "Ausbau" beschrieben, wieder einbauen.

Achtung: Um die Deformierung der Kurzschließerfedern zu verhindern, sollte des Kurvenrad (118) nicht in O-Stellung

aufgesetzt werden.

Es ist darauf zu achten, daß der Bolzen des Haupthabels

(170) in die Führungsbahn eingreift.

Nach erfolgter Montage sind die beiden Skalenscheiben (56) so einzustellen, daß die Aussparungen in Richtung Tonarmlager zeigen. Die Pitch-Kontrolle (53) beider Drehzahlbereiche ist in O-Stellung (deckungsgleich mit Skalenscheiben) zu bringen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen. Stromaufnahme bei Spielbetrieb 220 V/50 Hz ca. 16 mA, 117V/50 Hz ca. 35 mA.

Mit Regler (R 27) Solldrehzahl bei 45 Upm, mit Regler (R 26) Solldrehzahl bei 33 1/3 Upm einstellen. Knetrolle mit Hilfe der Stroboskopanzeige durchführen. Gerät da. 5 Mm. elnlaufen lassen und nötigenfalls Drehzahl nochmals kontigieren. Hinweis: Es empfiehlt sich, abschließend eine kurze Kontrol-

le sämtlicher Gerätefunktionen durchzuführen.

Durch Drehen des Stroboskopringes (24) kann der Einblickwinkel variiert werden.

Es kann vorkommen, daß sich die Stroboskopmarkierungen geringfügig zu bewegen scheinen, obwohl die exakte Drehzahl-Einstellung mit stehender Stroboskopmarkierung nicht veränden wurde. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich daraus, daß der elektronische Zentralantriebsmotor völlig unabhängig von der Netzfrequenz arbeitet, während filt die Drehzahlmessung mit dem Leuchtstroboskop die nur relativ genaus Netzfrequenz des Wechselstroms benutzt wird. Die ständig feststellbaren Schwankungen der Netzfrequenz um ± 0,2 % — nach Angabe der EVU (Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen) sind kurzfristige Frequenzschwankungen - Fig. 9 - Stroboskop bis zu 1 % möglich - wirken sich ausschließlich auf die Stroboskopanzeige aus und können ein "Wandern" der Strichmarkierungen austösen, obwohl die Pfattenteller-Orehzahl reach wie von konstant und absolut genau ist,

Zum Umstelfen des Stroboskops auf die Netzfrequenz 50 bzw. 60 Hz ist der Plattenteller abzunehmen.

Dann die Zylinderschrauben (6) locker drehen, Stroboskopgehäuse [5] auf "50" oder "60" schleben und Schrauben wieder festdrehen.

Nach Abnahme des Gehäuse-Obertells [7] kann die Glimmlampe (9) ausgetauscht werden. Bei Glämmlampen mit rotem Punkt ist darauf zu schlen, daß der rote Punkt (Anode) (P) sich an der linken Kontaktfeder befindet. (bei Betrachtung des Gerates von vorhe).

Defekt

Nach Einschalten des Gerätes brennt die Glimmlampe (9) des Stroboskop nicht,

Untache

- a) Glimmlampe (9) defekt
- b) Stromzufuhr unterbrochen.

Bestitigung

- a) Glimmlampe (9) ersetzers, Bui Glimmlampen mit rotein. Punkt ist darauf zu achten, daß der rote Punkt (Anode) (P) sich an der finken Kontaksfeder befindet, (bei Betrachtung das Gerätes von vorno),
- bl. Anschlüsse am Netztell kontrollieren, Bauteile übergrüfen.

Tonhöhenabstimmung

Das Gerät besitzt für jede Plettenteller-Drehzahl eine separat einstellbare Torhöhensbatimmung, Durch Drehen an den Drehknöpfen "pitch" [53] werden die in einem Spannungsteiler liegenden Potentiomater P.1 bzw. P.2 verstefft. Dadurch wird am Operationsverstärker das Potential der Steuerspannung verändert und die Motordrehzahl ärsdert sich entsprechend. Jede der beiden Normdrehablten 33 1/3 und 45 U/min kann um ca, 8 % variiert werden,

Defekt

Nenndrehaaht liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung.

Ursache

Einstellung des Reglers (R 26) für 33 1/3 U/min oder des Reglers (A 27) für 45 U/min ungehau.

Basaltigung

Skalenscheiben (57) so einsteflen, daß die Aussparungen genau nach hinten IIn Richtung Tonarmfager) zeigen. Die Drehknöpfs (53) beider Drahzahlbereiche sind in 0-Stellung. [deckungsgleich mit Skalenscheiben] zu bringen. Dann mit Regler (R 26) Solldrehzahl bei 33 1/3 U/min, mit Regler (R 27) Sölldrehzahl bei 45 U/min einstellen, Kontrolle mit Hilfe der Stroboskopanzelge durchführen,





Fig. 10 Torrhöhenebstimmung



Tonarm und Tonarmlagerung

Der Dust 701 besitzt einen ultraleichten, extrem verwindungssteifen Ganzmetall-Tonarm, der karganisch aufgehängt ist. Die Lagerung erfotgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal Lagerreibung horizontal 0,007 p | bezogen auf 0,015 p | die Nadelspitze

Fig. 11 Tonarmlagerung





Fig. 12 Tonarmlagerung (Unteransichs)



Er gewährleistet dadurch besonders günstige Abtastbedingungen. Der Tonabnehmerkopf ist abnehmbar. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagukraft wird bei 0-Stellung der Skala der Tonann ausbafanziert, Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes (64) mit Dorn, die nachfolgende Felnjustierung durch Verdrehen des Gewichtes. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersystems mit einem Eigengewicht von 2 - 10 g balanciert

werden können. Es ist als zweifach Anti-Resonator ausgebildet, dadurch absorbiert es Schwingungsenergie im Bereich der Tonarm- und der Platinenresonanz. Hierfür ist das innere Teilgewicht auf die Tonarmresonanz abgestimmt und wirkt durch gegenphasiges Schwingen ats Anti-Resonator. Der als höher abgestimmte Anti-Resonator ausgebildete äußere Teil des Ba-Jancegewicht verhindert die Übertragung von partiell auftretenden Platinen-Resonanzen auf den Tonarm. Das Ausgleichsgewicht ist elastisch mit dem Gewindedorn. verbunden und gegen umbeabsichtigtes Verdrehen gebrürkst. Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsant dem intornationalen. 1/2"-Standard entspricht, Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehenen Federhauses (77) und damit durch Spannen oder

lagekrafa von 0,1 zu 0,1 p, und im Bereich von 1,5 - 3 p von 0,25 zu 0,25 p gestatten, Zum: Austausch des Toharmes kpl. mit Toharmlagerung

Lösen der darin befestigten Spiratfeder. Die Skale ist für den

Einstellbereich von 0 - 3 p mit Marklerungspunkten versehen, die im Bereich von 0 - 1,5 p eine exakte Einstellung der Auf-

empfiehlt es sich, wie folgt vorzogehen. 1. Auflagekraft-Skala in O-Stellung bringen.

Gerät im Reparaturbock befestigen und in Kopflage bringen.

3, Torarmleitungen ablöten.

 Haupthetiel (219) und Druckfeder (184), Anschlag (179) und Zugfeder (176) entfernen.

 Zugfeder (182) aushängen, Skatinghebel (204) abnehmen, auf Druckfeder (205) achten, fällt heraus.

 Idealscheibe (191) und (218) lösen, Stellschraube (44) verdrehen bis Drehlager (190) löse, dann Drehlager und Stellschiene (180) entfernen.

 Nach Entfernen der Idealscheibe (178) und der Gleitscheibe (177) Abstellschiene (253) vom Sagment (166) abnehmen.

B. Sechskantmutter (184) fösen und Segment (165) abziehen.

 Sechskantmutter [188] und Scheibe (187) entfernen, dann Tonerm herausnehmen, auf Scheibe (52) achten, kann heraustallen.

Beim Einsetzen des Tonarmes kpl., mit Lagerung ist In umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

Das Gerät befindet sich zunächst in der Normaliege, Scheibe (52) einlegen, Tonarm einsetzen und verriegeln.

Gerët in Kopflege bringen, Scheibe (187) und Sechskantmutter (188) montieren,

Zum Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerring ist nach dem Ablöten der Tonarmisitungen zunächst die Auflagekraftskala in 0-Stellung zu bringen, Kontermutter (50) mit Gewindestift (51) und Lagerschraube (67) herausdrehen.

Einstellen der Tonarmlager

Beide Lager erfordem kleines, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Vortikaltagers ist nur en dem Gewindestift (51) vorzunehmen, die des Horizontallagers am Gewindestift (39). Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, weste bei Antiskating-Einstellung "0,5" (Tonarm vorher exakt ausbalandieren) der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet.


Antiskating-Einrichtung

Die geometrisch bedingte und auf jeden Tonarm wirkende Skating-Kraft wird beim Dual 701 durch eine präzise Antl-Skating-Einrichtung aufgehoben. Die Skating-Kraft ist abhängig von der Geometrie des Tonarmes, von der Auflagekraft und von der Spitzenverrundung der Abtastnadel des Tonabnehmersystems. Der durch den Skating-Effekt vertursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum führt nicht nur zum lästigen Springen des Tonarmes beim manuellen oder automatischen Aufsetzen, es ist besonders auch die ungleiche Flankenbelastung der Schallrille mit den daraus resultiarenden Wirkungen, die es bei einem hochwertigen HiFi-Plattenspieler mit Hilfe einer Antiskating-Einrich (ung sözustatlen gilt.

Durch Drehen des auf der Einbauplatte befindlichen Drahknopfes (73) der Antiskating-Einrichtung wird die auf der Grehknopfachse befestigte asymmetrische Kurvenscheibe [75] bewegt. Diese Kurvenscheibe besitzt zwei verschiederse Kurvenbahnen, die je nach Benutzung der roten Antiskating-Skala für kegelförmige Abtastnadeln oder der weißen Anti-Skating-Skala für elliptische Abtastnadeln den Skating-obel (204) aus seiner fluhestellung verschieben und mättels der Zugfeder (182) das Gegenmoment auf den Tonarm über-

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 ± 2 μm (kege/förmig) und 5/6 x 18/22 μm (elliptisch). Die Sechskantmutter (76) ist fest angezogen und mit Lack gesichert. Eine eventuolle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-0-Meters und der Metershallplatte t. 096 erfolgen und bleibt einer autorisierten Kundendlenst-Werkstätte vorbahalten,

Fig. 13 Antiskatingkraft



Defekt

Tonarm wird beim Aufsetzvorgang in seiner hörtzontalen. Bewegung behindert.

Ursache


Stellschraube (68) oder Stellhülse (61) dejustiert

Beseitigung

Tonarm anheben und Stellschraube (68) so einstellen daß. Tonarmkopfunterkante mit der Oberkante der Tonarmstütze bündig ist.

Anschtießend Stellhülse (61) so verdrehen, daß bei hochgedrücktem Haupthebel (219) zwischen Pimpel und Auflagefläche des Tonermes ein Spiel ca. 0,1 mm vorhanden ist. [Am Tonermkopf gemessen ca. 0,5 mm] (Fig. 14).

Fig. 14



Nadel gleitet aus der Spielrille

- al Tonarm ist nicht belanciert
- b) Tonamauflagekraft zu gering
- c) Antiskatingeinstellung falsch
- d) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittent
- e) 7u hohe Lagerreibung im Tonarmlager
- f) Stahlkugel (165) f

 Abstellschlene fehlt
- al. Lagerrelbung zu groß-
- b) Heberbolzen (47) klemmt im Führungsrohr


- al Tonann ausbelandieren
- Auflägekrafs auf den vom Systemhersteller angegebenen.
 Wert einstellen.
- c) Antiskatingeinstellung korrigieren
- d) Abtastnadel emovern
- e) Tonarmtager kontrollieren, Belde Lager erfordrin kleines gerade noch spörbares Spiel. Die Einstellung des Vertikallagers ist nur an der linken Lagerschraube (Gewindestätt [51) vorzunahmen, die des Horizontallägers am Gewindestift (39). Das Horizontalläger ist richtig eingestellt, wenn die Antiskating "0,5" (Tonarm vorher ekakt ausbalandieren) der Tonarm ohne Hemmung von innen nach außen gleitet.
- f) Stahlkugel (165) ersetzen
- Reibung durch Einstellung der Lagerschraube (Gewindestift 51) beseitigen und Balance kontrollieren.
- b) Fonarm kpl. mit Tonsrmlagerung ausbauen (auf Sche 12 beschrieben) Steuerpirne (59) am Heberbolzen (47) abnehmen, Idealscheibe (60) entfemen, Stellhülse (81) abnehmen und zweise Idealscheibe (62) entfemen, Heberbolzen herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Srliconol AK 300 000" bestreichen, Telle wieder zusammenbauen.

Fig. 15 Tonermstevening

Vertikale Tonarmbewegung

beim Aufsetz vorgang ist ge-

hemmt.



Tonarmsteuerung

Die Bewegung des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die en der Invenseite des Kurvenrades (118) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drohung um 380° hervorgerufen. Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Stauerhobel (170), der Haupthebei (219) und der Heberbolzen (47), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Steuerhebet (170), der Haupthebei (219) und der Kupplungsbolzen auf dem Segment (186). Die Tonarm-Aufsstzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen geköppelt. Bei der Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min sotzt der Tonarm in der Einlaufrille von 30 cm-Langspielplatten auf, bei der 45 U/min in der Einlaufrille von 17 cm-Schallplatten.

Die Bogrenzung der Horizontalbewegung (Aufsetzpunkt) des Tonarmes ergibt sich durch das Anschlagen das Bolzen des Segmentes (166) an den auf der Stallschiene (160) befestigten Anschlag (179).

Der Haupthebel (219) hebt nur während des Aufsetzvorganges die Stellschiene (180) und den darauf befestigten Anschlag (179) an, der dadurch in den Schwerkbernich des am Segmant (166) angeordneten Anschlagbotzens gelangt. Nach Beendigung des Aufschzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (180) wieder freipegeben, die in die Normallage zurückgeht, Dadurch galangt der Anschlag (179) aus dem Schwenkbezeich des Anschlagbotzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizon-talbewegung des Todarmes ungehindert möglich ist.


Tonarmlift.

Der Tonarmlift gesterret das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte,

Durch Betätigen der Griffstange (Verschieben nach vorme) droht sich die Hubkurve (201), Die damft gekoppelte Stellschiene (180) überträgt diese Bewegung auf den Heberbolzen (47), dar damit den Tonarm anhebt,

Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes. Antippen [nach hinten] ausgelöst. Dedurch wird die Stell-

schiene (180) frei, wabei durch die Einwirkung der Druckfeder [46] der Heberbotzen [47] in teina normale Lage zurückgeführt wird und damit den Tonarm absenkt. Die Absenkbewegung des Tonarmas wird durch das im Liftrohr vorhandene Siliconöl verzögers. Die Höbe der Absassnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellschraube (44) varlieren, Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Alistand. zwischen Schallplatte und Abtastoadel verkleinert warden.



Defekt

Ursache

Beseitigung

Tonarm setzt nicht am Rande der Schalfplatte auf

- a) Plattengrößeneinstellung feasch.
- bli Tonarmaufsetzpunkt ist falsch eingestellt
- cl. Schallplatte entspricht nicht der Norm
- d) Friktionsfläche der Tonarmkupplung verschmutzt
- a) Mit dem rechten Schalthebel (65) erlorderliche Einstellung vornehmen.
- b) Nach den Angaben der Bedienungsanleitung Tonarm-Aufsetzpunkt so jostieren, daß der Tonarm ca. 1,5 mm vom Schallplattenrand entfernt aufsetzt. [Die Einstellung wird. nur für 30 cm-Schallpfatten vorgenommen und ergibt sich für 17,5 cm-Schallplatten automatisch),
- c) Normgerechte Schaliplatte verwenden.
- d) Friktionsflüche reinigen.

der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf

Tonarm setzt nach Betätigung Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöis im Liftrohr ist zu größ

Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung ausbauen (auf Seite 12 beschriebent Steuerpfmal (59) am Heberbolzen (47) abnehmen, Idealscheibe (60) entfernen, Stellhülse (61) abnehmen und zweite löcalscheibe (62) entfernen. Heberbotzen herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bespreichen. Teile wieder zusammenbauen.

Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schalfds straig

Dämpfung durch unsachgemäßa Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering

Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung ausbauen (auf Seite 12 beschrieben) Steuorpimal (59) am Heberbolzen (47) obnehman, Idealscheibe (60) entfernon, Steffhüsse (61) abnehmen und zweite Idealscheibe (62) entfarnen, Heberbolzen herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Silikonol AK 300 000" bestreichen, Teile wieder zusammenbauen,

Tonarm kehrt nach dem Aufsatzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück

Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des Gerätes verändert,

Nach dem Einbau und nach jedem Transport solf das Gerätzur automatischen Justage der Abstellautomatik einmaf bei verriegeltem Tonarmigestartet werden (Steuertaste nach "start"},


Startvorgang

Durch Betätigen des linken Schalthebels (55) wird der Umschalthebei (1621 im Uhrzeigersinn verdreht, Das hat die Auslösung nachstehender Funktionen zur Folge:

- e) Der mit dem Umschalthebel (162) verbundene Schalterm (138) betätigt den Netzschalter der damit den Plattentaller in Drehung versetzt, Gleichzeitig rastet die mit Jem Umschalthebel über eine Zugfeder gekoppelte Sperrklinke (146) ein und hätt ihn in dieser Stellung.
- b) Der Umschalthebel drückt zugleich den Abstellhebes (122) In den Bereich der Mitnehmer am Motorritzel und versetzt dadurch das Kurvenrad (118) in Drehung. Die Spenklinke (146) drängt dabei den Umlenkhebet (115) in seine Startstellung.

Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll des Gerät einmal bei vertiegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Abstellhebel (122), der durch den Transport eine bellebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.

Fig. 17 Kurzschließer



Manueller Start

Die mit dem Schalterm (138) gekoppelte Klinkle (134) rastet beim Einwärtsschwenken des Yonarmes von Hand hinter dem auf der Platine befestigten Vierkantstück ein und hält den Schalterm in dieser Stellung. Durch den Schalterm wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehong versetzt.
Nach Erreichen der Auslaufrille der gespleiten Schallplatte erfolgt die Räckführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm von Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmenes die Rastung der Klinke (134) so, daß der Schalterm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

Stoppschaltung

Beim Betätigen des Schalthebels (B5) in Stellung "stop" wird der Umschalthebel (162) entgegen dem Uhrzeigersinn verdrebt, Der Abstellhebes (122) kommt in den Bereich der Mitnehmer am Plattenteller-Ritzel und das Kurvenrad wird in Orchung versatzt, Der Umlerkhebel verbleibt dabei in seiner Stoppstellung.

Kurzschließer


Zur Vermeidung von Störgeräuschen beim automatischen Auß- und Absetzen des Tonarmet ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhötustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehöben.

Abstellvorgang

Die Funktionen automatisches Aufsetzen und Abstellvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels [115] bedingt. Der Umlenkhebel wird nur bei dem Startvorgang durch die Sperrklinke [146] aus der Stoppstellung gebracht. Die Einleitung des Abstellvorganges nach Abspielen der Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Motorritzels und dem Abstellhebel (122] hervorgerufen. Der Abstellhebel (122) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielen der Platte mit Hilfe der Abstellschiene (164) proportional der Rillensteigung an den Mithehmer herangeführt. Der exzentrisch befestigte Mitnehmer drängt den Abstellhebel (166) bei jeder Umdrehung zurück, sollange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreise beträgt [Fig. 18 a].

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (164) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird (Fig. 16 bt. Das Kurvanrad (118) wird dadurch aus der O-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Motors gebracht (Fig. 18 c).

Fig. 18 Einfeitung der Abstellfunktion.



Defekt

Ursache

Bereitigung

Tonarm bowegt sich bei Auflagekraft- und Antiskatlagskala in 0-Stollung

- a) you inner nach außen
- b) von außen nach innen

Beim automatischen Aufund Absetzen des Tonarmes machen sich Störgeräusche bemerkbar,

Keine Wiedergabe, Der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen wird nicht mehr aufgehoben

Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab

Akustische Rückkopptung

- hmerleitungen wird Kurzschlußleisten am Kurzschlußleisten am Kurzschließer lehlt oder ist zu gering in schaltet beim Auf- Entstörkondersator (im
 - Netzschafter) ist defekt (Korzschluß)
 - a) Chassisteile (z,B, auch Anschfußteitungen) streifen am Werkbrettausschnitt

a) Antiskatingelogichtung

b) Zu straffe Tonarmisi-

Kurzschließer dejustiert.

Schleiffedem und den

schließer sind zu groß,

Abstand zwischen den

Schleiffedern und den

Die Abstände zwischen den

Korzschlußleisten am Kurz-

tungen erzeugen ein. Drehmoment

dejustient

 b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt

- a) Skättinghabel so justieren, daß Skattingfeder genau am Tonarmdrehpunkt angreitt
- bl. Tonarmisitungen locker verlegen

Durch Biegen der Kurzschlußteisten. Die Einstellung ist zichtig, wenn im der Nullstellung des Kurwehrades der Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschlißer da. 0,5 mm betrögt. Kontaktfedern mit Pflegemittel (z.B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleisten prüfen.

Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, werso in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen den Schleiffledern und den Kurzschlußleisten

. 0,5 mm beträgt.

Entstörkondensator im Netzschafter durch neues Exempler mit 10 000 pF/700 V ersetzen.

- a) Werkbrettausschaftt nach den Angaben der Einbauanfeitung ausrichten. Leitungen verlegen.
- b) Kabel lockern bzw. verlängern

Fig. 19




Fig. 20





Fig. 21



Defekt

Plattenteller bleibt nech dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonomies auf der Schallplatte stehen.

Ursache

- a) Notzschafter hat die Stromzuführ unterbrochen (hat eusgeschaltet)
- b) Vierkantstück nicht in der richtigen Stellung festgeschraubt, Klinke kann ausbängen.

Beseitigung

- a) Beim Einschwenken des Tonarmos muß der Scheitarm [138] einen Überhub von 0,3 – 0,5 mm haben. Nach Bederf Nase (N) des Schaftenns (13B) im Netzschalter Justieren.
- Schraubbolzen lösen. Klinke fost gegen des Vierkentstück (135) drücken und dabet Schraubenbolzen (estrichen.

Defekt

Tonarm bleibt beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm-Schellplatte hängen.

Ursache

Schaltarm dejustiert. Klinke liegt am Vierkantbolzen an.

Beseltigung

Justierung durch Verdrehen des Exenters des Schaltarmos (138) vornehmen. Einstellung ist richtig, wonn beim Einschwenken des Tonermes und Drehen des Kurvenrades von Hand die Klinke einen Abstand von 0,3 mm zum Vierkantstück (135), in der Platine verschreubt, aufweist IFig. 20).

Defekt

Tonarm schwenkt nach Betätigung des Schafthebels nicht ein.

Ursecha

- a) Schalthebet (55) nicht bis zum Anschlag gedrückt.
- b) Steverpimpel (167) abgenützt.
- c) Oberhub des Haupthobels (219) zu gering.

Beteltigung

- a) Schalthebel bis zum Anschlag drücken,
- b) Steuerpimpel (167) erneuem.
- d) Haupthebel (219) über die Kurvenradsteuerung anheben. Mit der Stellschreube (208) am Haupthebel den Kupptungsbolzen mit Steuerpimpel (167) um 0,5 – 0,7 mm nach unten drücken (Fig. 21),


Schmierenweisung

Das Gerät wird Im Work en allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Feste ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstelfen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüster sind. Lögerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reich-

lich mit Schmierstoffen versehen werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmlerstoffe. Für das Nachschmieren sind folgende Schmlermittel zu verwenden:

Flg. 22



Ersatzteile

Fos.	RTENE.	284 81 Chund	Anzehl	Preisgrupps
1004 2020	729 060 229 064 210 516 228 550 229 065 210 469 229 047 227 165 225 321	Plattontellerbelag kpl. mft Scheibe Plattonteller kpl. mft Belag Zylindocschrawba M 4 x B Elektronikmoter EOS 1000 kpl. Gehäuse kpl. Zylinderschrause M 3 x 3 Gehäuseobertsil kpl. Unlenkprisma Sofitten-Glimgissps	1 1 2 1 1 1 1	052 075 012 (Preis Auf Anfrage) 050 012 029 024 030

Pda.	ArtBr,	lrtBr, Bezeichnung		Prolegr	
10	229 033	Gehäuseunterteil kpl	T	046	
11	220 103	Halsachrauba kurz	3	021	
12	229 D69 227 155	Transportaichacung kpl.	1 3	023	
14	210 516	Restring Zylinderschraube M 4 x 9	1 2	015	
15	201 532	Cummischeiba	1 3	01Z 013	
16	200 713	Schelbe	1 3	014	
17	200 712	Federtoof	l 3	015	
18	220 213	Zentrierstück	1	WGr. [
19	227 346	Scholbe	1	041	
20 21	210 624 200 719	Schelbe 4,2/7,0/0,3	6	012	
22	210 626	Deuckfeder	3	014	
23	200 711	Schelbo 4,2/7,0/0,3 Federring	6 3	012	
24	227 194	Fing kpl.	3	017 028	
25	229 067	Glende kol.	2	020	
2.6	Z10 36Z	Sechekanimutter M 3	1	D12	
27	227 235	Griff, recommendation	†	D17	
24	Z10 182	Sicherungsacheibe gsvölbt	1	013	
29	210 530	Scheibe 0,2/8,0/0,5	1	D12	
39 31	210 157 210 225	Greifring Gewindestift M 3 x 5	1	012	
32	227 439	FlachRopfschraubo M 3 x 3	2	012	
33	210 369	Suchskantnutter M 3	1	013 011	
34	209 721	Gewindestück	1 4	035	
35	209 728	DruckFedar cochts/hinten	2 1	039	
	227 855	Druckfedat rot links vorns/hintsn	2	014	
36	200 72%	Guamidanpfor	4	016	
37	200 722	Торг	4	019	
3B 39	227 589	Konternutter	7	021	
40	229 048	Geolmonstift lang	3	016	
41	229 D72	Rehner kpi	1	Dad	
		Massablach .TJI-A-1. Alt 99.1	1 1	041	
42	229 877	Tonerakapi kpl.	l i l	050	
43	215 430	Halterung TK 14 kgl.	l i l	U.∽Gr. E	
44	227 049	Stellschraube för Stift	1	923	
45 46	229 025 216 053	Abdeckung	1 1	035	
40	227 051	Druckredet	1 1	013	
48	229 065	Einbauolatte kpl,	1 1	024 064	
49	229 070	Federaufhängung kpl.		WGt. f	
50	216 831	Kontermulter	1 1	018	
51	216 830	Gewindestift kurz	1 1	016	
52	210 644	5chelba 4,2/12,0/7,5	1 2	012	
53	229 863	Dranksups kpl, mit Gewindestift	2	030	
54 55	227 305 225 874	Sechekantmuttor M 6 ,,	2	015	
56	227 117	Skalonscheiba	1 2 1	029	
57	227 600	Griffatange kpl.	2 [D25 022	
58	210 353	Sochskontquiter # 2	;	011	
59	216 844	Stoubrpinpel	i	014	
60	2t0 143	Idealscheibe 1,5	2	(141	
61	218 318	Stellhülse	1 1	074	
62 63	210 143 229 874	ldeelscheibe 1,5	2	011	
64	229 T39	Toners *pI	1 1	061	
65	227 569	Spannachrapha	1 1	051 022	
66	229 071	Federhous kpl.	1	033	
67	227 551	Lagorachcoube kpl	i	023	
58	217 500	Stellachraubg	1	019	
69	218 894	Sichorungsscheibe gevölbt 3,2/8	1	D12	
70 71	229 028 2 2 9 062	Lagartehmon kpl	1	057	
72	210 362	Stölze kpl. Sochakantmutter H 3	1]	025	
73	227 150	Drohkhopf für Antiskating kpl.	1 1	012	
74	216 867	Sichorunosscheibe aeu#iht 5.7/10.0		024 072	
75	225 176	Kurvehachgibe	1	072	
76	210 361	Kurvenachgibe Sochakontmytter M 3	l i l	011	
77	213 471	Zylinderbischschraube 6 2.9 x 6,5	4	013	

Fig. 23 Explosionsdarstellung, Toils über der Pletine





Fig. 24 Explosionadaratellung, Teils unter der Platine



Pos.	ArtNr.	#eseichnung	Anzahl	Prolegrupp
99	DAR SCE	Sochekantmuttor M 4		011
	210 365		2	013
100	227 163	Ringblende		
101	229 D49	Schacht kpl	1	034
102	210 469	Zylinderschreube M 3 x 3	2	012
103	227 153	Sichtorisma	1	024
104	227 214	Schaltecplatte kpl. ohne Spannuhgewähler	1	043
144				1940
	229 019	Schalterplatte kpl, ohne Spannungewähler mit		01.
		SEMKO-Kandensator	1	041
705	219 200	Schnappreder	3	015
106	227 209	Zugfeder	9	014
	223 503	Folien-Kondensator 10 nF/5000 V	1	020
107		Lorrenz Moudeus Ment, and Making a distriction of the state of the sta		
	223 633	SEMKO-Kondensator	1	020
106	229 020	Dackel für Netzachalter, 5-poliges Stackgehäuse	1	025
	229 018	Deckel FOr Netzachelter AMP	1	025
109	210 501	Zylinderschraube M 3 x 35	1.	013
	210 586	C-h-fk- T 7/7/D E CS	2	011
110		Scholbe 3,2/7/0,5 5t Lineanechcaube M 3 x 4		
111	210 271	Lineanechcaube M 3 x 4	2	016
112	224 183	Schraubenbolzen	7	020
113	210 486	Zylinderschraube M 3 x 6	3	012
116	229 021	Netzechalter kpl. ohne Spannungsvähler mit		
1.10	OTT NT		1	045
	000 000	SEMKO-Kandensator	1	045
	229 022	Netzechalter kpl. ohne Spennungsvähler för		
		Bychsengohäuse	1	045
	229 023	Netzschalter kpl. ohne Spannungsvählet AMP	3	045
115	227 103	Umlankhabel kpl.	1 1	020
	200 650	Gummitülle	4	015
176			2	
127	200 522	Schneppfeder	1	019
118	229 075	Kuruonrad kpl.	7	039
179	227 092	Lagorpfollar	1	017
120	210 148	Idealscheibe 5,0	1	D11
121	210 142	Idealacheibe 1,2	1 1	911
			1	
122	218 787	Abatelhobel	1	014
123	227 108	Reibplatte kpl.	3	020
124	210 145 !	Idealscheibe 2,3	3	011
125	209 934	Kabalderchführungstölla	1 1	014
126	270.480	Zylindorackraube M 3 x 6	d	012
			1 7	
127	229 D51	Netzteil kpl.	1	065
128	229 058	Ngtztrafo kpl.	1	757
129	227 172	Abdeckeng	1	025
130	220 142	Ngtzkabol kpl. mit 5-poligem Dual-Gehäuse	2	634
	207 312	Wetzkehel kpl, mit 4-poligem AMP-Steckgehäuse	2 1	03t
000			1	018
131	213 980	5-poliges Dual-Steckgohäuse		
	213 982	AMP-Stackkontakta rund	3	016
132	227 060	Cautadebolzen	1	014
133	200 650	Gummitülle	1 2	016
134	216 791	Klinks kpl	9 1	020
		Lid - Character als	2 1	0.00
135	219 049	Vierkantstück	1	015
136	219 083	Scheibe 3,2/13,0/0,5	1	012
137	210 586	Schoibe 3,2/7,0/0,5	1	011
:30	229 D59	Schaltarm kpl.		027
139	227 450	Sechakantmutter # 2,6	t	012
			1	
140	227 101	Abachireblach		817
141	210 366	Sochskantmutter M 4	†	011
242	213 477	Zylinderblechschraube 8 2,9 x 6,5	2	Ø13
143	227 159	Angotzmuttor M 4	2	018
144	210 147	Idgelscheibe 4,0	T	011
145	227 045	Zugfeder	F	013
T46	227_094	Spertklinke	T	015
147	216 778	Rillenachoe	F	0;0
148	210 147	Idealscheibe 4,0	E	011
149	227 100	Hülse	Ť	013
150	229 B76		1	
		Zwischanplatte kpl.		936
151	223 011	Kabalaurchführungstülle mit Zugentlastung	1	016
152	209 939	Durchführungstülle	2	914
153	229 073	Netzplatte kpl.	1	045
154	227 045	Zugfeder	Ť	013
		Cinechalthebal bal		
155	227 041	Einschalthabal kpl.	Ţ	023
156	227 030	Trenshülse	2	019
157	227 110	Klommfeder	1	015
158	210 469	Zylinderschraube N 3 x 3	2	012
159	227 027	Sicherungsacheibe geußlöt 13,3/19	2	013
		Vienning	2	
	227 026	Klamoring		014
160	229 061	Umachelthebel kpl	1 1	028
162				
	227 341	Orehechalter Z-polig	1	036
162			1	036

Pos. ArtMr.		-Mr. Sezeichnung		Grejagiupo	
4.00	004 5-0	Konn h. A. A.	2	me s	
165	209 358	Kugel 4,0	7	G14 G30	
166	229 050	Segment kpl.	1	D14	
167	216 844 210 145	Idealscholbe 2,3	4	511	
168	216 864	Acheo	2	014	
170	227 083	Stouerhobel kal.	5	022	
171	220 152	Plastikschelle	2	015	
172	210 586	Scholbe 3,2/7,0/0,5	2	011	
173	210 475	Zylindarschrauba M 3 x 5	2 1	D12	
174	200 447	Kabalachalla	T	013	
175	210 475	Zylinderschroube M 3 x 5	7	012	
176	227 072	Rugfeder	Ŷ	014	
177	201 187	Gleitschalbe	1	013	
178	210 165	1desinchelbe 2,3	1	011	
179	227 069	Anachlag kpl.	1	038	
150	227 D65	Stellachiens ksl	1	023	
161	210 362	Sechskentmutter R 3	1	012	
152	201 183	Zugfedet	1	015	
183	201 184 227 087	Druckfoder	1	014	
185	209 436	Flachatockhülse	3	014	
186	207 303	Tanabnehmerkabel mit Zwergstocker und Flach-	-	014	
	201 203	stockhülan	1	WGr. E	
187	210 644	Scholbe 4,2/18,0/1,5	1	(172	
188	210 366	Sachskantmetter F 4	i	011	
185	200 687	Haltofodor	1	[17.6	
190	227 868	Drohläger	1	D15	
79%	210 145	Idealscheibe 2,3	1	1111	
793	207 311	Neizkabel kpl. mit Erdleitung, 4-poligem			
		AMP-Stackgehäuse und US-flachsteckorh	1	033	
	213 984	Notzkabel kpl. mit Erdleitung, 5-poligem			
404	004 455	Dual-Steckgehäuse	1 1	033	
194	209 457	Innongetäuse für MMP-Stecker		021	
195 196	227 031	Schaltgligd kpl. ,,,	1	027	
127	210 472	Zylinderschraube M 3 x 4	-	012	
198	229 060	ReplanteCoke kpl, ,	1	063	
199	223 146	Sicherungsfeder		013	
200	229 d66	Einbauglatte kpl.	1	059	
201	227 048	Bubkurve	i	015	
202	227 046	Lagerbügel	1	P15	
203	210 469	Zylinderschraube M 3 x 3	1 1	D12	
204	227 073	Skatinghebol kpl. mit Stollschraubo	1	022	
205	227 077	Druckfeder	1	012	
206	270 146	Idealscheize 3,2	1	011	
207	227 070	Kabalhalter	1	014	
208	227 383	Flachkopfschroube M 3 x 6	1	012	
209	227 000	Legerbock kpl	1	022	
230	227 078	Lagerbolzen	1	015	
211	210 105	Ideatscheibe 3,2	1	D11	
212	209 424	Zuergstecker für Tonabnehmerkabel	2	UGr. E UGr. E	
213	299 425 209 426	Cynchatecker weiß	2.	WGr. E	
215	207 299	Tonabnehmerkehal kal. mit Cynchatecker	1	WGr. E	
216	210 469	Zylinderschreube N 3 x 3	2	012	
217	277 254	Cynchbuchsenplatte	1	028	
218	210 146	Idemiacholbe 3,2	1	011	
219	227 086	Haugthebol	1	021	
D 51		Siliziye-Diode 87 183/300	1	U.−Gr. E	
	225 247				
1/2	227 340	Potentiameter 100 Q	2	036	
C 51	225 322	Folian-Kondensator 68 nF/400 V/10 %	9	017	
C 52	324 086	Papier-Kondenseter 47 nF/250 V/20 %	9	022	
8 00 1	100000000000000000000000000000000000000	Sahsahk III danahari a bolo ane ule d			
R 28	227 380	Schicht-Widerstand 1 kQ/0,125 W/5 % Schicht-Widerstand 910 Q/0,125 W/5 % Schicht-Widerstand 22 kQ/0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,125 W/5 %	1	016	
R 29 R 51	227 381 225 916	Schickt-Wide-stand 22 book 25 U/S d	t t	016 016	
R 52	225 915	Schicht-Hidaratand 2.7 LO/0 125 U/S &	1	916	
**	214 120	Abstandrolien und Schrauben für TA-Befeatigung		021	
**	229 321	Vernackungskerton 701 kpl.		060	
94	229 329	Verpackungskerton 701 mit Konsols kpl		055	
**	229 319	Verpeckungskarton C5 70 kpl		060	
7.6	227 280	Einbauanweisung		-	
**	227 281	Bedianungsanluitung 4-sprachig		1	
		Bediehungsanleitung UAP			

